

舞台道具一覽表

No.	名 称	数 量	寸 法
1	平 台 6×6	10	1,818×1,818×121
2	平 台 4×6	20	1,212×1,818×121
3	平 台 3×6	20	909×1,818×121
4	平 台 4×8	6	1,212×2,727×121
5	変形平台	6	
6	開き足 (高足)	10	W1,818×H727
7	”	10	W1,212×H727
8	”	10	W 909×H727
9	開き足 (中足)	11	W1,818×H515
10	”	13	W1,212×H515
11	”	10	W 909×H515
12	箱 馬	40	303×333×182
13	木 台	32	91× 91×303
14	ヒナ段蹴込		
15	ヒナ段用階段	2	W1,212×636 (3段)
16	ヒナ段用階段	2	W1,212×424 (2段)